

TSA0013 - utilizare

Pregătire pentru curățarea mașinilor de spălat

Îndepărtează depunerile de calcar, elimină mirosurile neplăcute și protejează elementele de cauciuc din interiorul mașinii de spălat.

MOD DE UTILIZARE: Turnați conținutul sticlei (250 ml) în sertarul de detergent. Rulați programul de spălare de bază la 40°C. Mașina trebuie să fie goală!

PRECAUȚII: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Provoacă iritații la ochi. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persist, consultați un medic. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.